

Автономный пожарный извещатель – это своего рода будильник, который срабатывает от появления дыма. При обнаружении задымления АПИ подает громкий прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.

85 Дб – минимальный уровень громкости звукового сигнала АПИ на расстоянии 1 метра от него.

Это сравнимо с громким человеческим криком или шумом, издаваемым мотоциклом с глушителем. Этой громкости хватит, чтобы услышать извещатель во всех комнатах и даже у соседей, а тем более разбудить крепко спящего человека.

Как правило, дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль него, поэтому наиболее предпочтительное расположение извещателя – на потолке в середине комнаты. При невозможности выполнения этого условия (например, монтаж на натяжной потолок) извещатели могут устанавливаться на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка. Но при этом стоит помнить, что углы между стенами являются самыми маловентилируемыми местами в помещениях, поэтому при стеновом размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см от угла.

Установка извещателя не требует специальных знаний и навыков. В комплекте к нему прилагается подробная инструкция, содержащая всю необходимую информацию о монтаже, устройстве и правилах эксплуатации. АПИ совершенно не портит интерьера, его крепежная площадка закрепляется при помощи шурупов, а уже в него устанавливается сам прибор поворачиванием по часовой стрелке до упора.

Для демонтажа достаточно повернуть устройство против часовой стрелки. Работает извещатель от одной батарейки типа «Крона». Рекомендуется раз в год очищать АПИ от пыли с помощью пылесоса и каждый месяц проверять его работоспособность путем нажатия на тестовую кнопку.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.